



osma
build

عثمان فيل

ملء فواصل الألواح الجبسية

خواص المنتج

- اللون: أبيض
- نسبة الخلط: 1:2 (نصف لتر ماء لكل كيلوجرام مسحوق)
- مدة العمل: حوالي 100 دقيقة من بدء الخلط
- زمن الشك: 120 دقيقة
- السماكة الموصى بها أقصاها: 5 مم
- قوة الالتصاق 0.3 نيوتن / مم²



أعلى
جودة



أوسما بيلد عثمان فل

إحدى شركات مجموعة عثمان أحمد عثمان

المادة الرابطه
الاساسيه
جبس فائق
النوعومه خاص
بشركه
سينا للجبس

طريقة الإستخدام:

١-جهز السطح

- * يتم تنظيف الألواح المراد تشطيبها.
- * يتم إزالة أي غبار أو زيت عالق أو شحم أو مواد غريبة من سطح اللوح.
- * جهز شريط الفواصل (التيب القماشي).
- * الحافة الطولية للألواح غائرة وهي معدة لوضع الشريط (التيب القماشي).
- * الحافة العرضية مستوية وليست غائرة ولذلك يجب إزالة الكرتون وتفريق مكان وضع التيب بمقدار 4مم إذا كان هناك فواصل على الحافة العرضية.

٢-إخلط المعجون

- * ضع 6لتر من الماء التنظيف في وعاء الخلط. أضف تدريجيًا شيكاره 12.5 كجم من عثمان فل ثم يترك لمدة دقيقتان حتي يتم تشربه بالكامل.
- * يجب رش المسحوق على الماء وليس العكس.
- * اخلط باستخدام خلاط ميكانيكي حتى تحصل على قوام متجانس خالي من التكتلات مع تجنب الخلط الميكانيكي السريع. تجنب خلط كمية لا يمكنك استخدامها في 100 دقيقة.
- * تجنب إضافة كمية جديدة إلى كمية قديمة.
- * إضافة مواد أخرى على المنتج أثناء الخلط، لها تأثير سلبي على جودة المنتج وتغير طبيعته.

٣-إملأ الفواصل

- * ضع المعجون أولاً على الفواصل لتثبيت الشريط (التيب القماشي) باستخدام سكين / مجرفة من الفولاذ المقاوم للصدأ.
- * قم بوضع الشريط (التيب القماشي) على طبقة المعجون.
- * غطي السطح فوراً بالمعجون لملء الفواصل بالكامل.
- * إحرص ان تكون طبقة المعجون بالفواصل مستوية مع سطح اللوح و بدون تموجات.

٤-إنتركه ليجف

- * إنتركه ليجف لمدة 120 دقيقة.
- * بعد الجفاف الكامل للطبقة ، قم بفرد المعجون على جوانب الحافة الغائرة و إملأ أماكن المسامير الغائرة او أي ندوب باللوح.
- * إنتركه ليجف ثم قم بصفرة السطح بلطف لإزالة التفاوت والحصول على سطح مستوي دون تموجات.

٥-نشطيب الألواح

- * يوصى بطلاء الألواح بمادة مانعة مائية (برايمر او سيلار).
- * في حالة بقاء كميات في الشكارة، يجب إغلاق الشيكاره جيداً وتخزينه بعيداً عن أي مصدر للماء أو الرطوبة.



SCAN ME